



Wastewater

Our expertise is in the field of Activated Sludge
Bacteria which are used to treat wastewaters.

Winner of
WEX

Energy
Exchange
Innovation
Award

2014




Water and Energy Exchange

Strathkelvin
ASP-CON
ACTIVATED SLUDGE
PLANT CONTROLLER



IT'S LIKE HAVING
YOUR BEST OPERATOR
ON-SITE 24-7!

FOR OUT MORE DETAILS



활성슬러지공정 휴대용 분석기로 각 지/구역별
박테리아의 상태와 문제점을 실시간으로 확인하세요!

AS Bioscope

Activated Sludge Bioscope

The Best Way to optimize a WWTP is with Respirometry
The Best Way to Control Respirometry is with an AS Bioscope

Strathkelvin Instruments 소개



STRATHTOX

[실험용] 활성슬러지 미생물
건강도 및 OUR 측정기



AS BIOSCOPE

[휴대용] DO, OUR, Settlement,
Temperature 측정기




ASP-CON

[현장용] 하폐수처리장
다항목 수질 측정/제어 시스템

AS-Bioscope란?


- 활성 슬러지 공법을 사용하는 **하·폐수 처리장의 수질 (미생물 상태)** 모니터링 및 공정 진단
- 휴대용 장비로 생물반응조 각 지별 박테리아 성능 테스트 및 **최적 DO 설정값** 도출
- 수질 문제 발생시 각 **지별 수질 진단**과 박테리아의 상태 확인 가능



AS-BioScope 장비 소개





[휴대용 측정장비와 디스플레이스크린 세트]



[AS-Bioscope 측정부]

미생물활성도(OUR)를 통한 생물반응조 운영과 과폭기 현상 방지



미생물 활성도 (OUR)

- Oxygen Uptake Rate로써 미생물이 유기물을 분해할 때 소비되는 산소의 양을 비율로 나타낸 정도
 - 박테리아의 활성도와 이를 통한 유입량 판단
- ※ 높은 산소 섭취율 = 미생물 활동도 높음 = 유기물 분해 활발 ※ 낮은 산소 섭취율 = 미생물 활동도 낮음 = 유기물 분해 저하


침강성 Settlement

- 생물반응조에서 슬러지의 침강성에 대한 지표
- SVI < 80 슬러지 침전도 매우 좋음
- 80 < SVI < 200 슬러지 침전도가 좋고 약간의 부유물질을 운반함
- SVI > 250 슬러지 침강성 낮으며 방류구까지 부유물질을 운반함


과폭기 현상 방지

- 생물반응조 과폭기에 의한 미생물의 성장 속도 증가에 따른 응집력 부족으로 인한 슬러지의 플록형성 감소 방지
- 벌킹현상과 침강속도 감소로 인한 슬러지 농도 증가 방지

AS-Bioscope 데이터 관리



[최적 DO설정값 - Window 기반의 플랫폼]



[데이터 그래프 DO/ OUR 측정값 예시]

AS-Bioscope 측정 항목

제공 항목

- 미생물 활성도 (OUR)
- 용존산소 (DO)
- 온도
- 단위미생물활성도 (SOUR)
- 폭기조 최적 DO설정값
- 침강성 (Settlement)

“이제, 에스비이언이와 함께 최고의 시너지를 경험하세요!”



인천광역시 서구 정서진로 410, 환경산업연구단지 A동 401, 402호(기업부설연구소 D-07호)

TEL. 032-561-2957
FAX. 032-561-2958

www.sbene.co.kr
E-mail. sbene@sbene.co.kr

블로그, 페이스북, 카카오톡 플러스친구에서
“에스비이언이”를 검색하세요!